


ご使用前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

**2in1サイクロンクリーナー
壁掛け収納**

品番：SY-054-SR



ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる場所に必ず保管してください。安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

- 警告** 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
- この記号は、禁止される行為を表しています。

警告	
分解禁止 修理、改造、分解しないでください。内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。	! 平でフラットなところに取付けて使用してください。
禁止 ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。また、ほこりは定期的にとってください。	禁止 直射日光の当たる場所では使用しないでください。熱による変形や変色の原因になります。
禁止 お子さまのいたずらにご注意ください。転がしたり上に乗ったりしないようにご注意ください。けがの恐れがあります。	禁止 可燃性スプレーを本体にかけたり、引火性のもの、可燃性のものをそばで使用しないでください。
禁止 本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。	禁止 暖房やガス器具の近く、屋外や雨・水のかかるところでは使用しないでください。破損や故障、事故の原因になります。
禁止 本体に強い衝撃を与えないでください。故障の恐れがあります。	禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く位置や、ペットがいたずらしそうな場所では使用しないでください。

- 注意**
- ・取付けの際は、十分に注意して取扱説明書の順番に従ってください。
 - ・付属のネジを扱う際は、十分に注意してください。
 - ・小さなお子様の近くではネジを扱わないようお願い致します。
 - ・取付けを始める前に、記載されている全ての付属品が入っているかご確認をお願い致します。

スタンド

品名	2in1 サイクロンクリーナー 壁掛け収納
品番	SY-054-SR
重量	約 45g
部品名	・掃除機マグネット x1 ・掃除機用ネジ (小) x2 ・壁掛けマグネット① x1 ・壁掛けマグネット② x1 ・粘着壁用シート x1 ・壁掛け用ネジ (大) x2 ・拡張ボルト x2 ・取扱説明書
対応製品	品番：SY-054 / 品名：2in1 サイクロンクリーナー
主な素材	ABS 樹脂
生産国	中国

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

アフターサービス

1. 製品に異常のある場合は、お客様で yourself で修理したり、分解することは危険です。手を加えずに、弊社までご連絡ください。
2. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

【お問い合わせ】
輸入・販売元：ソウイジャパン株式会社
0570-003-688 E-mail: info@souji-japan.com
 受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く）10：00～17：30
 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-24-4 タキゲンビル10F

粘着壁用シート使用ご注意

- ※粘着壁用シートは高温多湿の場所を避けて貼り付けてください。
- ※粘着壁用シートは縦方向で使用してください。
- ※粘着壁用シートは一度貼り付けてしまうと、剥がし、再度貼り付ける際に粘着力が低下して使用できなくなる可能性がある為、貼り付く時は十分ご注意ください。



付属の粘着壁用シートは、壁から剥がした際に壁を傷つけにくい加工をしていますが壁紙や、貼り付けから年数が経ってから剥がす際に壁に傷がつく恐れもありますので貼り付ける場所は十分お考え頂き注意して貼り付けてください。

＜オススメの貼る場所＞
 ステンレスや、プラスチック、木製の壁や柱など、平でフラットなところに貼ることをオススメします。(※上記オススメ場所も年数が経過した際は傷/汚れなどの恐れがありますので十分ご注意ください。)

ネジ使用ご注意

- ※付属のネジ、拡張ボルトは十分ご注意くださいご使用ください。
- ※付属のネジ、拡張ボルトを使用する場合は、壁に穴があくことをご理解頂きご使用ください。(一度穴を開けてしまうと修復困難になります。ご注意ください。)
- ※万が一間違えて壁などに穴をあけてしまった場合でも、弊社は一切責任を負いません。予めご了承ください。

故障かな?と思ったら


使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

症状	考えられる原因・処置
壁掛け収納として使用できない	・凹凸のない、平な壁に取付けてください。 ・壁掛けマグネットと、掃除機の壁掛けマグネット設置部の位置がずれていないかご確認ください。 ・全てのネジが奥までしっかり刺さっているかご確認ください。
異音がる	・はじめてご使用になるときは、製品の塗装のにおいが発生することがありますが異常ではありません。ご使用にともない次第になくなります。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。


- 警告** ※ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

付属品




使用方法【粘着壁用シート使用の場合/取付け方】

- 掃除機の伸縮パイプを最大まで伸ばします。【図1】
- 壁掛けマグネット①裏面のツメと、壁掛けマグネット②裏面のツメを合わせはめる。【図2】
(壁掛けマグネット①と②を一度はめてしまうと簡単には外れないのでご注意ください。)
- 掃除機の壁掛けマグネット設置部に壁掛けマグネットを取付けます。
- 壁掛けマグネットをセットした掃除機を、収納したい壁に合わせて、壁掛けマグネットの位置と粘着壁用シートの真中の○マークが合うように、粘着壁用シートの位置を決めます。(※位置を決めた際に何か印をつけておくとうわかりやすいです。【図3】)
- 設置する壁は拭くなどして、汚れやゴミを取ってください。
(水拭きをした際は、十分に壁が乾いたことを確認してください。)
- 粘着壁用シートの粘着面の保護フィルムを剥がしてシートを4.で決めた場所に貼り付けてください。(※シートは縦方向で貼り付けてください。貼り付ける際はシートの内側に空気が入らないように丁寧に貼り付けてください。)
- 壁掛けマグネットを一度掃除機から外し、壁掛けマグネット裏面についている粘着部の保護シートを剥がし、粘着部を粘着壁用シートの○マークに合わせしっかり貼り付けます。【図4】
- 掃除機本体の壁掛けマグネット設置部を、壁に貼り付けた壁掛けマグネットに合わせるように取付けると、壁掛け収納することができます。【図5】




製品案内

こちらの商品は、SY-054【2in1 サイクロンクリーナー】専用の壁掛け収納です。



使用方法【掃除機にマグネット部品を取付ける】

- 掃除機のハンドル部分の底面に掃除機マグネットをはめ込み、ネジ穴2箇所掃除機用ネジ(小)を通してしっかり固定します。
※電源ケーブルは掃除機マグネットに重ならないように上に上げて、電源ケーブル通し部に通してください。
※掃除機用ネジ2箇所は奥までしっかりとめるようにしてください。(使用中に外れてケガをする恐れがあります。ご注意ください。)



使用方法【ネジ使用の場合/取付け方】

- 掃除機の伸縮パイプを最大まで伸ばします。【図1】
- 壁掛けマグネット①を掃除機の壁掛けマグネット設置部にセットします。【図2】
- 収納したい壁に、掃除機を合わせて壁掛けマグネットを取付ける位置を決めます。【図3】
(※位置を決めた際に何か印をつけることをおすすめします。)
- 3.で決めた位置に壁掛けマグネット②を取付けます。
※壁掛けマグネット②の表面が壁につくように取付けます。
※ネジ穴2箇所壁掛け用ネジでしっかりとめてください。【図4】
- 2.で掃除機にセットした壁掛けマグネット①裏面のツメと、壁に取付けた壁掛けマグネット②裏面のツメを合わせはめます。【図5】
(壁掛けマグネット①と②を一度はめて簡単には外れないのでご注意ください。)
- 掃除機本体の壁掛けマグネット設置部を、壁に貼り付けた壁掛けマグネットに合わせるように取付けると、壁掛け収納することができます。【図6】

