

必ずお読みください

SY-121N コーヒー焙煎機(微調整機能付き) SOUYI®

■ 焙煎を正常に行う為に延長コードは使用しないでください。

⚠️ 焙煎度の低下を防止 するため!

○ 延長コードを使用しないでください。

→ 延長コードなどでタコ足配線をすると抵抗を受け電圧/消費電力が下がり焙煎度が変わります。必ず壁のコンセントから直接本体をつなぎご使用ください。また、電源プラグがグラついていないか確認をお願いします。



同じ設定で焙煎しても焙煎度が
変わります。

※焙煎する豆の量によって
も焙煎度は変化します。



■ 焙煎前に、本体と焙煎容器が確実に取り付けられているか確認してください。

⚠️ 本体の変形を防止 するため!

○ 本体と焙煎容器が確実に取り付

けられているか確認してください。

→ 正常に取り付けられていないまま焙煎をすると、熱風が本体に当たるため変形します。



※本体と焙煎容器の
取り付け方(詳細)
については取扱説
明書の16ページを
御覧ください。

