

SOUYI®


ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

取扱説明書 SY-135-UV

※詳しい使用方法の確認、保証書については、**<別紙>** 品番: SY-135の取扱説明書をご使用ください。UV殺菌機能以外は、品番: SY-135と同じ使用方法になります。ご使用前にご確認をお願いします。

コンパクト折りたたみ洗濯機 (UV機能付き) 品番: SY-135-UV

各部の名前



●洗濯洗剤について


- ※洗剤は市販の低泡性または非泡性を使用することをおすすめします。
- ※洗剤を入れる場合/追加する場合は直接本体に入れてください。

ご使用前に

UV殺菌フタの充電方法

<UV殺菌フタ>

UV殺菌フタのケーブル差し込み口にマイクロUSBプラグを差しもう片方のUSBプラグをUSBアダプター(別売品)、モバイルバッテリー(別売品)、お持ちのPC等に繋げて充電します。




※充電しながらの使用はできません。



【充電お知らせライト】
充電中: オレンジ色<点滅>
充電完了: オレンジ色<点灯>
充電残量が少ない: 赤色<点滅>

ご使用方法

- ① 洗い物を本体に入れる。
- ② 本体に水を入れる。
→本体内部の【Hライン(最高水位線)】以上には水を入れしないでください。
- ③ 洗剤を入れる。
- ④ 電源を入れる。(ACアダプターの接続)
→ACアダプターを本体に繋げてから、ACアダプターのコネクターをコンセントに差し込んでください。
- ⑤ 本体にUV殺菌フタを取り付ける。
- ⑥ 操作ボタンで操作を選ぶ。(起動)



★洗浄中に<UV殺菌機能>を使用する

UV殺菌機能(UVランプ)で殺菌しながら洗濯が可能です。

→UV殺菌フタ上部の【タッチボタン】を長押しします。

- ※タッチボタンが正常に押されるとタッチボタン部分が青色に点滅します。
- ※充電残量が少なくなるとタッチボタン部分が赤色に点滅します。
- ※洗浄中でも再度タッチボタンを長押しするとUV殺菌機能が停止します。
- ※使用前に必ずUV殺菌フタの充電を行ってください。
- ※本体やUV殺菌フタが傾いていると電源が入りません。
- ※タッチボタンを長押しすることでUV殺菌機能の電源(入/切)操作が可能です。

→【選択/電源】ボタンを押して操作を選びます。
※【選択/電源】ボタンを押すたびに操作内容が変わります。

- 洗浄：5分、10分の2種類の時間を選べます。
- 脱水：6分



※詳しい脱水/排水方法については、<別紙> 品番:SY-135の取扱説明書をご確認ください。UV殺菌機能以外は、品番:SY-135と同じ使用方法です。

【UV殺菌フタの注意事項】

- UV殺菌ランプは、皮膚や目に害をあたえる可能性があるため、皮膚や目に紫色の光をあてないでください。
- UV殺菌フタのガラス部分の扱いに注意してください。ケガの恐れがあります。
- 必ず付属のUSBケーブルを使用して充電をしてください。
- UV殺菌フタの内部には電気部分と、リチウム電池があるので、太陽の光が直接当たる場所には置かないでください。
- お手入れは水で直接洗わないでください。汚れは布巾などで拭き取ってください。