






品名:ノートPCスラップ		品番:PA-001	
お買い上げ日		注文番号(ネットで購入のお客様) 販売店名・住所・電話番号	
年 月 日		保証期間(お買い上げ日から) 6ヶ月	
お 名 前:		電話番号:	




PA-001 Note PC Stand
ノートPCスタンド





本体側面の解除ボタン両側を押し、スタンドをスライドさせながら、本体内部に戻します。


※収納時にはスライド部分等に指を挟んだり、指を切らないよう十分にお気をつけください。




本体片側からノートPCとの隙間に不要なカード等を差し込みスライドさせると、本体をノートPCから剥がすことができます。



商品裏面の粘着テープを剥がします。先ほど決めた位置に合わせて貼り付けたら、しっかり上から抑え固定します。



ノートPC裏面に付属の滑り止めゴムパッドを貼り付けます。
丸いゴムパッドはノートPC後方に、長いゴムパッドはノートPC前方エッジに合わせて貼り付けます。



商品中央の調節穴に指を引っ掛け、片側ずつ斜め上にお好みの位置まで引き上げます。両側5段階ずつ調節でき、高さは約6cm～最大10cmまで調節可能です。

※ロック溝と本体がしっかりと噛み合っている状態で使用してください。噛み合っていない場合、PCやタブレットを安定した状態で使用できません。



i お子さまの手の届く所に置かない 指輪等による怪我や小さな部品の誤飲の恐れがあります。		警告 同様の使い方をしたときに重大な負傷や死亡の可能性が想定される内容を示しています。
	注意 Pcやスマートフォン端末の通気穴などを塞がない	注意 同様の使い方をしたときに人への被害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	禁止 故障、破損の原因になります。	注意 同じような使用法を繰り返すと、故障の原因になります。
	禁止 説明書に記載されているサイズ以上の機器で使用しない	注意 同様の使い方をしたときに、故障の原因になります。
禁止 本体に強い衝撃を与えない	禁止 故障、破損の原因になります。	注意 同様の使い方をしたときに、故障の原因になります。
	禁止 本体に故障、破損の原因になります。	注意 同様の使い方をしたときに、故障の原因になります。
	禁止 平らな場所以外で使用しない	注意 同様の使い方をしたときに、故障の原因になります。
	禁止 けがや故障、破損の原因になります。	注意 同様の使い方をしたときに、故障の原因になります。
禁止 塗装を傷つけたり、商品を保つ原因になります。	禁止 本体をアルコール・シンナー等の薬品で拭かない	注意 同様の使い方をしたときに、故障の原因になります。

安全上の注意

