


ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。また、いつでも見られるところに保管してください。

## コードレス・スティッククリーナー スタンド

品番：SY-089-ST



ソウイジャパン株式会社

## スタンド

品名	コードレス・スティッククリーナー スタンド
品番	SY-089-ST
外形寸法	約 300 (幅) × 160 (奥行) × 270 (高さ) mm
重量	約 530g
部品名	・スタンド① × 1 ・スタンド② × 1 ・コード固定プレート × 1 ・ネジ × 2 ・取扱説明書
対応製品	品番：SY-089 / 品名：コードレス・スティッククリーナー
主な素材	ABS 樹脂
生産国	中国

※製品の的外観および仕様は予告なく変更することがあります。

## アフターサービス

1. 製品に異常のある場合は、お客様で自身で修理したり、分解することは危険です。手を加えずに、弊社までご連絡ください。
2. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

●修理、使用かた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター

**0570-003-688**

受付時間：月曜日～金曜日（土日祝日および弊社休日を除く）10:00～17:30

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-13-6 セラヴィ3F

メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com

ホームページ：http://www.souyi-japan.com

公式オンラインショップ：https://www.souyi-japan.shop

ソウイジャパン株式会社

## 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる場所に必ず保管してください。安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

<b>警告</b> 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b> 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
この記号は、禁止される行為を表しています。

<b>警告</b>	
<b>修理、改造、分解しないでください。</b> 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。 <b>分解禁止</b>	<b>水平で安定した場所で使用してください。</b>
<b>ほこりは定期的にとってください。</b> <b>禁止</b>	<b>ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。また、倒した状態では使用しないでください。</b> <b>禁止</b>
<b>お子さまのいたずらにご注意ください。</b> 倒したり上に乗ったりしないようにご注意ください。けがの恐れがあります。 <b>禁止</b>	<b>可燃性スプレーを本体にかけたり、引火性のもの、可燃性のものをそばで使用しないでください。</b> <b>禁止</b>
<b>本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。</b> 塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。 <b>禁止</b>	<b>暖房やガス器具の近く、引火性のあるところ、雨や水のかかる場所では使用しないでください。</b> <b>禁止</b>
<b>本体に強い衝撃を与えないでください。</b> 故障の恐れがあります。 <b>禁止</b>	<b>子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所やベットの近くで使用しないでください。</b> <b>禁止</b>

<b>警告</b>	
<b>直射日光の当たる場所では使用しないでください。</b> 熱による変形や変色の原因になります。 <b>禁止</b>	<b>火気や高温の物の近くで使用しないでください。</b> <b>禁止</b>
<b>屋外で使用しないでください。</b> 破損や故障、事故の原因になります。 <b>禁止</b>	

### 注意

- ・組み立ての際は、十分に注意して取扱説明書の順番に従ってください。
- ・付属のネジを扱う時は、十分に注意してください。
- ・小さなお子様の近くではネジを扱わないようお願い致します。
- ・組み立てを始める前に、記載されている全ての付属品が入っているかご確認をお願い致します。

## 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

症状	考えられる原因・処置
スタンドとして使用できない	・スタンド①とスタンド②がしっかりはまっているか確認してください。 ・ネジが全てしっかりとまわっているか確認してください。
異臭がする	・はじめてご使用になるときは、製品の塗装のにおいが発生することがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になります。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。




**警告** ※ご自分での分解・修理・改造はおやめください。




## 製品案内

こちらの商品は、SY-089 コードレス・スティッククリーナー専用のスタンドです。スタンドを使用する際は、別売り製品のSY-089 コードレス・スティッククリーナーのご購入をお願い致します。

### 【掃除機装着イメージ】




## 付属品



## 使用方法

### 【ネジの取付け方】



## 使用方法

### 【組み立て方】

