

# foza share

## ユ - ザ ガ イ ド

F A - 0 0 1 - W - T C / H D


# 送信機-TX (USB-C・HDMI) ペアリング方法

## ペアリング手順 1

受信機-RXの機能ボタンを5秒以上長押しします。画面(テレビ / モニター)に「ペアリングタイムアウト: 90S」というメッセージが表示され、送信機-TX側がペアリングモードになるまでの待機中状態になります。(90秒以内)

## ペアリング手順 2

送信機-TXの機能ボタンを5秒以上長押しします。インジケーターライトが速く点滅してペアリングを行います。送信機-TXのインジケーターライトが常に点灯状態に変われば、接続完了です。



送信機-TXインジケーターライトの状態	
ゆっくり点滅	切断
速い点滅	ペアリング中
常に点灯	接続済み
2回点滅	受信機-RX未接続
3回点滅	異常
呼吸灯	一時停止状態